Appareil de mesure des coûts énergétiques - radiocommandé -

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil de mesure des coûts énergétiques. Cet appareil est un moyen pratique et confortable de garder un oeil sur votre consommation électrique et de contrôler les coûts qui y sont liés. Affichez les informations de façon simple et claire sur votre smartphone ou tablette tactile.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Appareil de mesure des coûts énergétiques radiocommandé
- Mode d'emploi

Cet appareil de mesure des coûts énergétiques fait partie d'un ensemble : Vous devez être équipé d'une station de base connectée à votre routeur Wi-Fi. Pour utiliser votre appareil mobile (smartphone, tablette tactile) en tant que commande à distance, vous devez préalablement installer une application, disponible gratuitement. L'application **CASAControl** est disponible sur App Store pour un système d'exploitation iOS et sur Google Play pour les appareils Android.

Accessoires
Votre système domotique peut être complété par quelques accessoires disponibles. Des appareils terminaux sont disponibles pour vous permettre d'alléger votre quotidien et, en partie, de réduire votre consommation d'énergie.

Référence du produit	Désignation	Description
NX5060	Thermostat pour radiateur	Réglage individuel pour un chauffage économique, pouvant être ajusté à distance, selon vos besoins du jour.
NX5063	Prise murale radiocommandée	Intègre presque tous les appareils avec fiche secteur à votre réseau commandé à distance.
NX5066	Thermostat d'ambiance	Contrôle vos thermostats de chauffage sans devoir nécessairement utiliser un smartphone ou une tablette tactile.
NX5068	Station de base Deluxe	La station de base "Deluxe" dispose d'un transfert de données à 2 voies qui vous permet de contrôler vos appareils et d'en recevoir/voir les réponses sur l'écran. Des conditions "Si-alors" complexes peuvent être définies.

Vous en saurez plus sur les appareils terminaux compatibles avec votre réseau domotique en consultant la page **www.pearl.de/casa.**

Description du produit

1. Prise pour l'appareil surveillé
2. Voyant LED de contrôle
3. Bouton de connexion

Mise en marche
1. Branchez l'appareil de mesure des coûts énergétiques dans une prise reliée à la terre puis branchez l'appareil électrique à surveiller.
2. Recherchez l'application "CASAControl" dans App Store ou Google Play, puis téléchargez-la.
3. Mettez l'appareil de mesure des coûts énergétiques en mode Appariement en appuyant pour cela pendant environ 3 secondes sur le bouton de connexion. Lorsque le voyant LED de contrôle se met à clignoter, relâchez la touche et passez à votre appareil mobile, sur lequel vous avez démarré l'application.
4. Connectez l'appareil de mesure des coûts énergétiques à l'application "CASAcontrol" puis suivez les instructions de l'application.
5. Votre appareil de mesure des coûts énergétiques est maintenant prêt à l'emploi ; ses données peuvent être reçues par l'application.

Utilisation
Une fois connecté, l'appareil de mesure des coûts énergétiques reste en contact permanent avec votre station de base. Vous pouvez accéder à la station de base à tout moment avec votre appareil mobile, afin de consulter les données de consommation de l'appareil surveillé.

Le bouton de connexion, situé sur la partie la plus fine du boîtier, contrôle deux fonctions :
1. Si vous appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche, vous faites alors passer l'appareil en mode Appariement, pour la connexion avec la station de base. Il est possible d'établir des connexions avec 3 appareils de commandes différents (stations de base) simultanément. En mode Appariement, la LED de contrôle clignote lentement.

2. Si vous appuyez pendant environ 6 secondes sur la touche, vous effacez alors toutes les affectations enregistrées. Le voyant LED de contrôle clignote alors rapidement.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	10 à 240 V AC, 50 Hz
Charge maximale de l'appareil	2300 W
Consommation	0,8 W en veille
Portée	env. 50 m (selon le nombre de murs à traverser)
Fréquences de travail	433 MHz ; 2,4 GHz
À utiliser avec les stations de base	NX5062 Premium NX5068 Deluxe

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5065 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13. 11. 2013

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1 – 3
D-79426 Buggingen, Allemagne

© 11/2013 – EX: CaB//FD/AR//AK/GS